Ospedale Luigi Sacco
POLO UNIVERSITARIO
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Fatebenefratelli Sacco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Ospedale "Luigi Sacco" Polo Universitario
ASST Fatebenefratelli Sacco
Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze
(Direttore: f.f. Dr.ssa Alessandra Lombardi)

URINOCOLTURA RACCOLTA MEDIANTE CATETERE VESCICALE PERMANENTE

(per pazienti che, al domicilio, sono assistiti da personale formato)

Le urine possono essere raccolte in contenitore sterile con tappo a vite a bocca larga o nel contenitore dedicato Uriswab

CONTENITORE	RICERCA DI:	CONSERVAZIONE
Contenitore sterile e con tappo a vite a bocca larga	• Batteri comuni e lieviti	Consegnare al Centro prelievi entro 2 ore dalla raccolta o conservare a 4°C sino al momento dell'invio al laboratorio
Uriswab	• Batteri comuni e lieviti	Consegnare al Centro prelievi entro 2 ore dalla raccolta o conservare a 4°C sino al momento dell'invio al laboratorio

INDICAZIONI E MODALITA' DI RACCOLTA

- Procurarsi un contenitore sterile con tappo a vite a bocca larga
- Un'ora prima del prelievo chiudere il tubo di drenaggio
- Pulire esternamente il catetere con disinfettante tipo "amuchina"
- Disinfettare il punto da cui si effettua il prelievo
- Aprire il tubo di drenaggio e far defluire le urine direttamente nel contenitore sterile oppure prelevare con una siringa dal "gommino"
- Chiudere il contenitore ed identificare con nome e cognome il contenitore

MARCHIO DEPOSITATO

Se si utilizza URISWAB e il campione è stato raccolto nel contenitore sterile

- aprire la provetta. Non toccare il tampone e la spugnetta.
- inserire il tampone con la spugnetta nella contenitore sterile per 30 sec
- re-inserire il tampone con la spugnetta nella provetta e riavvitare bene il tappo;
- non toccare l'interno del contenitore e non inserire urina nella provetta